

Instrucciones de la boquilla Avbolt[®] Máquinas 07220, 07267, 07287, AV™10, AV™15 y AV™30

Reglas de seguridad

Toda persona encargada de montar o manipular máquinas manuales y boquillas Avbolt® debe leer esta hoja de datos técnicos prestando especial atención a las reglas de seguridad y las instrucciones de uso referidas en los manuales.

Uso previsto

Las boquillas Avbolt[®] en combinación con las máquinas 07220, 07267, 07287, AV[™]10, AV[™]15 y AV[™]30 se han diseñado para montar exclusivamente remaches de rotura de vástago Avdel[®] Avbolt[®]. Para cada tamaño de remache se debe seleccionar la máquina de colocación y la boquilla correctas tal como se indica en la tabla 1a y tabla 1b siguiente.

IMPORTANTE

Las máquinas y las boquillas deben utilizarse de acuerdo con las reglas de seguridad y las instrucciones de montaje referidas en esta hoja de datos y en el manual de instrucciones de las máquinas. La colocación de remaches no incluidos en esta hoja de datos puede tener un efecto negativo sobre la vida útil de la máquina y de la boquilla, y comportar la anulación de los derechos en garantía.

La siguiente tabla 1a y tabla 1b presenta una lista completa de los números de pieza, boquillas y máquinas base necesarias para la colocación de cada tamaño de Avbolt[®]. Esta tabla debe utilizarse para seleccionar y efectuar pedidos de los equipos de colocación correctos. Tenga en cuenta que hay opciones nariz montaje disponibles para adaptarse a Avdel[®], Avlock o Huck[®] herramientas manuales. Para las instrucciones de montaje y mantenimiento de cada boquilla, consultar el número de página referido en la tabla 1a y tabla 1b.

Tabla 1a: Números de pieza de equipos de colocación					
TAMAÑOA	BOQUILLA		MORDAZAS	MÁQUINA BASE	
AVBOLT®	No DE PIEZA	PÁGINA	No DE PIEZA	MODELO	No DE PIEZA
				7220	07220-00200
3/16"	07220-08100	3	07220-08103	7267	07267-00200
3/10"				7287	07287-00200
	07220-08200	3	07220-08103	HUCK® 256	-
				7220	07220-00200
1/4"	07220-07500	5	07220-07502	7267	07267-00200
1/4				7287	07287-00200
	07220-07600	5	07220-07502	HUCK® 256	-
				7220*	07220-00200*
	07220-07700*	7	73411-03303	7267*	07267-00200*
				7287	07287-00200
5/16"	07220-07800	7	73411-03303	HUCK® 256, 2503, 2580	-
	73411-03300	9	73411-03303	AVLOCK T10	-
	73411-03400	9	73411-03303	HUCK® 2600	-
	73430-03300	9	73411-03303	AV™10	73430-02000
	73411-03200	11	73411-03203	AVLOCK T10	-
3/8"	73411-03500	11	73411-03203	HUCK® 2600	-
	73430-03200	11	73411-03203	AV™10	73430-02000


^{*} Advertencia: La 07220 y 07267 requieren una presión mínima de aire de 6,5 bar para colocar el Avbolt® ø8,0 mm (5/16").

Tabla 1b: Números de pieza de equipos de colocación					
TAMAÑOA	BOQUILLA		MORDAZAS	MÁQUINA BASE	
AVBOLT®	No DE PIEZA	PÁGINA	No DE PIEZA	MODELO	No DE PIEZA
1/2"	73412-03600	13	73412-03603	AV™30	73434-02000
				AVLOCK T30 & T40	-
	73412-03700	15	73412-03603	HUCK® 2620	-
	73432-03100	17	73432-03103	AV™15	73432-02000
	73433-03100	13	73412-03603	AV™15	73432-02000
5/8"	72410 02400	19	72410 02402	AV™30	73434-02000
	73412-03400	19	73412-03403	AVLOCK T30 & T40	-
	73412-03500	21	73412-03403	HUCK® 2628	-

El suministro de aire debe desconectarse antes de proceder a montar o desmontar las boquillas.

BOQUILLA para máquina Avdel® 07220 no de pieza 07220-08100			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	07220-08101	
2	APRIETAMORDAZAS	07220-08102	
3	MORDAZAS	07220-08103	
4	GUÍA MUELLES	07220-08104	
5	MUELLE	07220-02103	
6	SEPARADOR	07220-08105	
7	CONDUCTO COLA	07220-07505	

BOQUILLA para máquina Huck® 256 no de pieza 07220-08200			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	07220-08101	
2	APRIETAMORDAZAS	07220-08102	
3	MORDAZAS	07220-08103	
4	GUÍA MUELLES	07220-08104	
5	MUELLE	07220-02103	
6	SEPARADOR - HUCK®	07220-08201	
7	CONDUCTO COLA	07220-07505	



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- Montar la guía de los muelles 4 y el muelle 5 y apoyarlos por un extremo sobre una superficie plana y regular.
- Equilibrar las tres mordazas 3 en la guía superior del muelle 4.
- Descender cuidadosamente el aprietamordazas 2 sobre los componentes ya montados.
- Sosteniendo el aprietamordazas hacia abajo insertar el separador 6 detrás de la guía de muelle posterior 4.
- Insertar el conducto de cola 7 dentro del pistón del cabezal de la herramienta.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar completamente las mordazas montadas en el pistón del cabezal de la herramienta y apretar con una llave de apriete de tuercas.

Boquillas 3/16" Avbolt® - 07220-08100 y 07220-08200

Instrucciones de montaje

Máquina 07220:

- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y en la máquina, y comprobar que las orejetas del cuerpo se introduzcan en las ranuras en la extensión del cabezal de la máquina.
- Girar el cuerpo de reducción del adaptador 90° y después el anillo de extensión del cabezal hasta que salte y se inserte en su posición en las ranuras de la extensión del cabezal.

Máquina Huck® 256:

• Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y dentro de la máquina. Deslizar la tuerca de retención sobre la carcasa 1, atornillar completamente en la máquina y apretar a mano.


Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el muelle 5 y las guías del muelle 4 no estén dañados.
- Limpiar e inspeccionar los componentes, y sustituir los que estén gastados o dañados.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

El suministro de aire debe desconectarse antes de proceder a montar o desmontar las boquillas.

BOQUILLA para máquina Avdel® 07220 no de pieza 07220-07500			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	07220-07501	
2	APRIETAMORDAZAS	07220-07503	
3	MORDAZAS	07220-07502	
4	GUÍA MUELLES	07220-02104	
5	MUELLE	07220-02103	
6	SEPARADOR	07220-07504	
7	CONDUCTO COLA	07220-07505	

BOQUILLA para máquina Huck® 256 no de pieza 07220-07600			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	07220-07501	
2	APRIETAMORDAZAS	07220-07503	
3	MORDAZAS	07220-07502	
4	GUÍA MUELLES	07220-02104	
5	MUELLE	07220-02103	
6	SEPARADOR - HUCK®	07220-07601	
7	CONDUCTO COLA	07220-07505	



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- Montar la guía de los muelles 4 y el muelle 5 y apoyarlos por un extremo sobre una superficie plana y regular.
- Equilibrar las tres mordazas 3 en la guía superior del muelle 4.
- Descender cuidadosamente el aprietamordazas 2 sobre los componentes ya montados.
- Sosteniendo el aprietamordazas hacia abajo insertar el separador 6 detrás de la guía de muelle posterior 4.
- Insertar el conducto de cola 7 dentro del pistón del cabezal de la herramienta.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar completamente las mordazas montadas en el pistón del cabezal de la herramienta y apretar con una llave de apriete de tuercas.

Boquillas 1/4" Avbolt® - 07220-07500 y 07220-07600

Instrucciones de montaje

Máquina 07220:

- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y en la máquina, y comprobar que las orejetas del cuerpo se introduzcan en las ranuras en la extensión del cabezal de la máquina.
- Girar el cuerpo de reducción del adaptador 90° y después el anillo de extensión del cabezal hasta que salte y se inserte en su posición en las ranuras de la extensión del cabezal.

Máquina Huck® 256:

• Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y dentro de la máquina. Deslizar la tuerca de retención sobre la carcasa 1, atornillar completamente en la máquina y apretar a mano.

Instrucciones de mantenimiento


- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el muelle 5 y las guías del muelle 4 no estén dañados.
- Limpiar e inspeccionar los componentes, y sustituir los que estén gastados o dañados.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

El suministro de aire debe desconectarse antes de proceder a montar o desmontar las boquillas.

Advertencia: La 07220 y 07267 requieren una presión mínima de aire de 6,5 bar para colocar el AVBOLT® ø8,0mm (5/16").

BOQUILLA para máquina Avdel® 07220 no de pieza 07220-07700			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	07220-07701	
2	APRIETAMORDAZAS	07220-07702	
3	MORDAZAS	73411-03303	
4	SEGUIDOR	07220-07703	
5	MUELLE	07220-06305	
6	GUÍA MUELLE	07220-07704	

BOQUILLA para máquina Huck® 256 no de pieza 07220-07800			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	07220-07701	
2	APRIETAMORDAZAS	07220-07702	
3	MORDAZAS	73411-03303	
4	SEGUIDOR	07220-07703	
5	MUELLE	07220-06305	
6	GUÍA MUELLE	07220-07704	
7	CALZA	07220-07801	
8	CALZA	07220-07802	



Instrucciones de montaje

Los números de elementos en negrilla se refieren a los componentes de las boquillas de las tablas y la ilustración anteriores.

Máquina Avdel® 07220, 07267 y 07287:

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- Montar la guía de los muelle 6 y el muelle 5 y seguidor 4 y apoyarlos por un extremo sobre una superficie plana y regular.
- Equilibrar las tres mordazas 3 en la guía superior del seguidor 4.
- Descender cuidadosamente el aprietamordazas 2 sobre los componentes ya montados.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar completamente las mordazas montadas en el pistón del cabezal de la herramienta y apretar con una llave de apriete de tuercas.
- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y en la máquina, y comprobar que las orejetas del cuerpo se introduzcan en las ranuras en la extensión del cabezal de la máquina.

Boquillas 5/16" Avbolt® - 07220-07700 y 07220-07800

Instrucciones de montaje

• Girar el cuerpo de reducción del adaptador 90° y después el anillo de extensión del cabezal hasta que salte y se inserte en su posición en las ranuras de la extensión del cabezal.

Máquina Huck® 256:

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- Montar la guía de los muelle **6** y calza **7** y el muelle **5** y seguidor **4** y apoyarlos por un extremo sobre una superficie plana y regular.
- Equilibrar las tres mordazas 3 en la guía superior del seguidor 4.
- Descender cuidadosamente el aprietamordazas 2 sobre los componentes ya montados.
- Sosteniendo el aprietamordazas hacia abajo insertar el calza 8 detrás de la guía del muelle 6 posterior.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar completamente las mordazas montadas en el pistón del cabezal de la herramienta y apretar con una llave de apriete de tuercas.
- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y dentro de la máquina. Deslizar la tuerca de retención sobre la carcasa 1, atornillar completamente en la máquina y apretar a mano.

Instrucciones de mantenimiento


- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el muelle 5, seguidor 4 y las guías del muelle 6 no estén dañados.
- Limpiar e inspeccionar los componentes, y sustituir los que estén gastados o dañados.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la boquilla.

BOQUILLA para máquina Avlock T10 no de pieza 73411-03300			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	73411-03301	
2	APRIETAMORDAZAS	73411-03302	
3	MORDAZAS	73411-03303	
4	SEGUIDOR	73411-03304	
5	ANILLOS TÓRICOS	07003-00426	
6	MANGUITO	73411-03305	
7	BLOQUEO PINZAS	73411-05004	
8	ADAPTADOR DEL APRIETAMORDAZAS	73411-03206	
9	CONECTOR	73411-03207	

BOQUILLA para máquina Huck® 2600 no de pieza 73411-03400			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	73411-03401	
2	APRIETAMORDAZAS	73411-03402	
3	MORDAZAS	73411-03303	
4	SEGUIDOR	73411-03304	
5	ANILLOS TÓRICOS	07003-00426	
6	MANGUITO	73411-03305	
7	BLOQUEO PINZAS	73411-05004	

BOQUILLA para máquina Avdel® AV™10 no de pieza 73430-03300			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	73430-03301	
2	APRIETAMORDAZAS	73430-03302	
3	MORDAZAS	73411-03303	
4	SEGUIDOR	73411-03304	
5	ANILLOS TÓRICOS	07003-00426	
6	MANGUITO	73411-03305	
7	BLOQUEO PINZAS	73430-05004	



Instrucciones de montaje

Los números de elementos en negrilla se refieren a los componentes de las boquillas de las tablas y la ilustración anteriores.

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito 6, los anillos tóricos 5, el seguidor 4 y las mordazas 3 apilando verticalmente por este orden.
- Colocar el aprietamordazas 2 sobre la pila de montaje, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas 2.

Máquina Avlock T10:

Atornillar el adaptador del aprietamordazas 8 en el vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del pistón.

Instrucciones de montaje

- Insertar el conector **9** en el adaptador del aprietamordazas **8**. Girar el adaptador del aprietamordazas **8** en el vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el conector **9** se inserte en las ranuras del vástago del pistón. El conector **9** se debe alojar por debajo de la cara exterior del adaptador del aprietamordazas **8**.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar el aprietamordazas dentro del vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del adaptador del aprietamordazas.
- Insertar el bloqueo de pinzas 7 en el aprietamordazas 2. Girar el aprietamordazas 2 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el bloqueo de pinzas 7 se inserte en la ranura más próxima del adaptador del aprietamordazas. El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 2 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.
- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la caja de la boquilla. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.

Máquina Huck® 2600:

- Manteniendo la máquina inclinada hacia abajo, atornillar el aprietamordazas montado en el vástago del pistón hasta que llegue al fondo.
- Insertar el bloqueo de pinzas 7 en el aprietamordazas 2. Girar el aprietamordazas 2 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el bloqueo de pinzas 7 se inserte en la ranura más próxima del vástago del pistón. El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2.
- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y dentro de la máquina. Deslizar la tuerca de retención sobre la carcasa 1, atornillar completamente en la máquina y apretar a mano.

Avdel® AV™10 Tool:

- El aprietamordazas **2** se suministrará premontado con bloqueo pinzas **7**, y no con el tipo de pasador de bronce suelta como se ilustra arriba.
- Sosteniendo la herramienta hacia abajo, atornillar el ensamblado aprietamordazas 2 en la varilla del pistón hasta que las líneas bloqueo de pinzas 7 con uno de los cuatro orificios de contador en el subproceso pistón. Gire aprietamordazas 2 en la barra del pistón en cualquier dirección hasta bloqueo de pinzas 7 slots en los próximos dichas cavidades.
- El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 2 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.
- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la carcasa 1. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.

Instrucciones de mantenimiento


- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el seguidor 4, el manguito 6 y los anillos tóricos 5 no estén dañados.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la boquilla.

	BOQUILLA para máquina Avid no de pieza 73411	
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA
1	CARCASA	73411-03201
2	APRIETAMORDAZAS	73411-03202
3	MORDAZAS	73411-03203
4	SEGUIDOR	73411-03204
5	ANILLOS TÓRICOS	07003-00426
6	MANGUITO	73411-03205
7	BLOQUEO PINZAS	73411-05004
8	ADAPTADOR DEL APRIETAMORDAZAS	73411-03206
9	CONECTOR	73411-03207

BOQUILLA para máquina Huck® 2600 no de pieza 73411-03500		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA
1	CARCASA	73411-03501
2	APRIETAMORDAZAS	73411-03502
3	MORDAZAS	73411-03203
4	SEGUIDOR	73411-03204
5	ANILLOS TÓRICOS	07003-00426
6	MANGUITO	73411-03205
7	BLOQUEO PINZAS	73411-05004

BOQUILLA para máquina Avdel® AV™10 no de pieza 73430-03200			
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	73430-03201	
2	APRIETAMORDAZAS	73430-03202	
3	MORDAZAS	73411-03203	
4	SEGUIDOR	73411-03204	
5	ANILLOS TÓRICOS	07003-00426	
6	MANGUITO	73411-03205	
7	BLOQUEO PINZAS	73430-05004	



Instrucciones de montaje

Los números de elementos en negrilla se refieren a los componentes de las boquillas de las tablas y la ilustración anteriores.

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito 6, los anillos tóricos 5, el seguidor 4 y las mordazas 3 apilando verticalmente por este orden.
- Colocar el aprietamordazas 2 sobre la pila de montaje, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas 2.

Máquina Avlock T10:

- Atornillar el adaptador del aprietamordazas 8 en el vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del pistón.
- Insertar el conector 9 en el adaptador del aprietamordazas 8. Girar el adaptador del aprietamordazas 8 en el vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el conector 9 se inserte en las ranuras del vástago del pistón. El conector 9 se debe alojar por debajo de la cara exterior del adaptador del aprietamordazas 8.

Instrucciones de montaje

- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar el aprietamordazas dentro del vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del adaptador del aprietamordazas.
- Insertar el bloqueo de pinzas 7 en el aprietamordazas 2. Girar el aprietamordazas 2 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el bloqueo de pinzas 7 se inserte en la ranura más próxima del adaptador del aprietamordazas. El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 2 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.
- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la caja de la boquilla. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.

Máquina Huck® 2600:

- Manteniendo la máquina inclinada hacia abajo, atornillar el aprietamordazas montado en el vástago del pistón hasta que llegue al fondo.
- Insertar el bloqueo de pinzas 7 en el aprietamordazas 2. Girar el aprietamordazas 2 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el bloqueo de pinzas 7 se inserte en la ranura más próxima del vástago del pistón. El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2.
- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2 y dentro de la máquina. Deslizar la tuerca de retención sobre la carcasa 1, atornillar completamente en la máquina y apretar a mano.

Avdel® AV™10 Tool:

- El aprietamordazas **2** se suministrará premontado con bloqueo pinzas **7**, y no con el tipo de pasador de bronce suelta como se ilustra arriba.
- Sosteniendo la herramienta hacia abajo, atornillar el ensamblado aprietamordazas 2 en la varilla del pistón hasta que las líneas bloqueo de pinzas 7 con uno de los cuatro orificios de contador en el subproceso pistón. Gire aprietamordazas 2 en la barra del pistón en cualquier dirección hasta bloqueo de pinzas 7 slots en los próximos dichas cavidades.
- El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 2 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.
- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la carcasa 1. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.


Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el seguidor 4, el manguito 6 y los anillos tóricos 5 no estén dañados.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la boquilla.

	BOQUILLA para máquina Avdel® AV [™] 30 no de pieza 73412-03600		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	73412-03601	
2	APRIETAMORDAZAS	73412-03602	
3	MORDAZAS	73412-03603	
4	SEGUIDOR	73412-03604	
5	MANGUITO	73412-03605	
6	ANILLOS TÓRICOS	73412-03607	
7	BLOQUEO PINZAS	73412-03407	
8	EYECTOR COLLAR	73412-03608	
9	LIBERADOR DE MORDAZAS	73412-03606	
10	TORNILLO ALLEN	07001-00685	

	BOQUILLA para máquina Avdel® AV™15 no de pieza 73433-03100		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA	
1	CARCASA	73432-03101	
2	APRIETAMORDAZAS	73433-03102	
3	MORDAZAS	73412-03603	
4	SEGUIDOR	73412-03604	
5	MANGUITO	73432-03104	
6	ANILLOS TÓRICOS	73412-03607	
7	BLOQUEO PINZAS	73430-05004	
8	EYECTOR COLLAR	73412-03608	
9	LIBERADOR DE MORDAZAS	73412-03606	



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito 5, los anillos tóricos 6, el seguidor 4 y las mordazas 3 apilando verticalmente por este orden.
- El aprietamordazas **2** se suministrará premontado con eyector de collar **8** y liberador de mordazas **9**, como se muestra en la ilustración.
- Colocar el aprietamordazas **2** sobre la pila montada, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas **2**.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar el aprietamordazas dentro del vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del adaptador del aprietamordazas.

Boquillas 1/2" Avbolt® - 73412-03600 y 73433-03100

Instrucciones de montaje


- Girar el aprietamordazas 2 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el bloqueo de pinzas 7 se inserte en la ranura más próxima del adaptador del aprietamordazas. El bloqueo de pinzas 7 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 2. Bloquéelo en la posición correcta apretando el prisionero de tornillo allen 10.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 2 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.
- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la caja de la boquilla. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.
- La correcta instalación de la boquilla se puede calibrar por el movimiento libre de la cola de tamaño correcto a través de las mordazas montadas en la boquilla.

Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el eyector de collar 8, del apprietamordazas 2, el manguito 5 y los anillos tóricos 6 no estén dañados.
- Para retirar un eyector de collar **8** dañado o gastado, separar el eyector del collar **8** del aprietamordazas **2**. Cortar el liberador de mordazas **9** entre el ala del eyector del collar **8** y la cara frontal del aprietamordazas **2**. Invertir el aprietamordazas **2** y extraer los restos del liberador de mordazas **9**.
- Para montar un eyector de collar 8 y un liberador de mordazas 9 nuevos en el aprietamordazas 2, primero asegurarse de que las roscas estén limpias antes de aplicar Loctite® 243 y atornillar las dos piezas conjuntamente en el aprietamordazas 2.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la boquilla.

BOQUILLA para máquina Huck® 2620 no de pieza 73412-03700		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA
1	CARCASA - HUCK®	73412-03701
2	APRIETAMORDAZAS - HUCK®	73412-03702
3	MORDAZAS	73412-03603
4	SEGUIDOR	73412-03703
5	MANGUITO	73412-03704
6	ANILLOS TÓRICOS	73412-03706
7	EYECTOR DE COLLAR	07003-03608
8	LIBERADOR DE MORDAZAS	73412-03606
9	ELÁSTICO DE RETENCIÓN	07004-00110
10	RETENADOR	73412-03705
11	BLOQUEO DE PINZAS	73430-05004



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito 5, los anillos tóricos 6, el seguidor 4 y las mordazas 3 apilando verticalmente por este orden.
- El aprietamordazas 2 se suministrará premontado con eyector de collar 7 y liberador de mordazas 8, colocados como se muestra en la ilustración.
- Colocar el aprietamordazas 2 sobre la pila montada, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas 2. Fijelo en la posición correcta con la ayuda de un elástico de retención 9.
- Monte el retendor 10 sobre el aprietamordazas 2 y atornillelo a fondo en el pistón. Gire el aprietamordazas 2 hasta que el bloqueo del pinzas 11 quede ubicado en la ranura del vastágos del pistón.

Boquillas 1/2" Avbolt® - 73412-03700

Instrucciones de montaje


• Deslice la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 2, coloque anillos divisores sobre la carcasa 1 y fijelos con un retenedor. (Nota: Los anillos divisores y retenedor forman parte de la herramienta básica Huck® 2620).

Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el eyector de collar 7, del aprietamordazas 2, el manguito 5 y los anillos tóricos 6 no estén dañados.
- Para quitar un eyector de collar **7** dañado o gastado cortar en un punto entre la pestaña del eyector y el final del aprietamordazas **2**. El eyector de collar **7** y el liberador de mordazas **8** se pueden separar y sacar del aprietamordazas **2**.
- Para montar un eyector de collar **7** y un liberador de mordazas **8** nuevos en el aprietamordazas **2**, primero asegurarse de que las roscas estén limpias antes de aplicar Loctite® 243 y atornillar las dos piezas conjuntamente en el aprietamordazas **2**.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la boquilla.

BOQUILLA para máquina Avdel® AV™15 no de pieza 73432-03100		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA
1	CARCASA	73432-03101
2	APRIETAMORDAZAS	73432-03102
3	MORDAZAS	73432-03103
4	SEGUIDOR	73412-03604
5	MANGUITO	73432-03104
6	ANILLOS TÓRICOS	73412-03607
7	BLOQUEO DE PINZAS	73430-05004



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 3 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito 5, los anillos tóricos 6, el seguidor 4 y las mordazas 3 apilando verticalmente por este orden.
- Colocar el aprietamordazas **2** sobre la pila montada, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas **2**.
- El aprietamordazas 2 se suministrará premontado con bloqueo de pinzas 7
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar el aprietamordazas 2 dentro del vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del adaptador del aprietamordazas.
- Gire el aprietamordazas 2 en el adaptador de pinza en cualquier dirección hasta las bloqueo de pinzas 7 ranuras de bola más cercana en el guión en el adaptador de pinza. El 7 debe estar alineado con el exterior de la aprietamordazas 2.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 2 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.
- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la caja de la boquilla. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.


Boquillas 1/2" Avbolt $^{\text{\tiny @}}$ - 73432-03100 para Avdel $^{\text{\tiny @}}$ AV $^{\text{\tiny M}}$ 15

Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 3.
- Comprobar que el seguidor 4, el manguito 6 y los anillos tóricos 5 no estén dañados.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la boquilla.

BOQUILLA para máquina Avdel® AV™30 no de pieza 73412-03400		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA
1	CARCASA	73412-03401
2	EYECTOR COLLAR	73412-03408
3	LIBERADOR DE MORDAZAS	73412-03406
4	APRIETAMORDAZAS	73412-03402
5	MORDAZAS	73412-03403
6	SEGUIDOR	73412-03404
7	ANILLOS TÓRICOS	07003-00427
8	MANGUITO	73412-03405
9	BLOQUEO PINZAS	73412-03407



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 5 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito **8**, los anillos tóricos **7**, el seguidor **6** y las mordazas **5** apilando verticalmente por este orden.
- El aprietamordazas 4 se suministrará premontado con eyector de collar 2 y liberador de mordazas 3, como se muestra en la ilustración.
- Colocar el aprietamordazas **4** sobre la pila montada, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas **4**.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar el aprietamordazas dentro del vástago del pistón hasta que se nivele con el extremo del adaptador del aprietamordazas.
- Girar el aprietamordazas 4 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el bloqueo de pinzas 9 se inserte en la ranura más próxima del adaptador del aprietamordazas. El bloqueo de pinzas 9 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 4.
- Deslizar la carcasa 1 por el aprietamordazas 4 y atornillar en el adaptador de carcasa hasta que se quede fija.

Boguilla 5/8" Avbolt® - 73412-03400

Instrucciones de montaje


- Existe un anillo tórico que crea resistencia al efectuar los últimos giros de la caja de la boquilla. Es necesario que la caja de mordazas se apriete manualmente; al hacerlo, presionar contra la cara posterior del bloqueo.
- La correcta instalación de la boquilla se puede calibrar por el movimiento libre de la cola de tamaño correcto a través de las mordazas montadas en la boquilla.

Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 5.
- Comprobar que el eyector de collar 2, el seguidor 6, el manguito y los anillos tóricos 7 no estén dañados.
- Para quitar un eyector de collar 2 dañado o gastado cortar en un punto entre la pestaña del eyector y el final del aprietamordazas 4. El eyector de collar 2 y el liberador de mordazas 3 se pueden separar y sacar del aprietamordazas 4.
- Para montar un eyector de collar 2 y un liberador de mordazas 3 nuevos en el aprietamordazas 4, primero asegurarse de que las roscas estén limpias antes de aplicar Loctite® 243 y atornillar las dos piezas conjuntamente en el aprietamordazas 4.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Asegurarse de que la alimentación de la máquina esté desconectada antes de montar o quitar la

BOQUILLA para máquina Huck® 2628 no de pieza 73412-03500		
ITEM	DESCRIPCIÓN	No DE PIEZA
1	CARCASA - HUCK®	73412-03501
2	EYECTOR COLLAR	73412-03408
3	LIBERADOR DE MORDAZAS	73412-03406
4	APRIETAMORDAZAS - HUCK®	73412-03502
5	MORDAZAS	73412-03403
6	SEGUIDOR	73412-03404
7	ANILLOS TÓRICOS	07003-00427
8	MANGUITO	73412-03405
9	BLOQUEO DE PINZAS	73412-03507
10	ADAPTADOR APRIETAMORDAZAS	73412-03508
11	TORNILLO DE BLOQUEO	07001-00481
12	ELÁSTICO DE RETENCIÓN	07004-00107



Instrucciones de montaje

- Cubrir ligeramente las mordazas 5 con grasa de litio Moly.
- En una superficie de trabajo plana, montar el manguito **8**, los anillos tóricos **7**, el seguidor **6** y las mordazas **5** apilando verticalmente por este orden.
- El aprietamordazas **4** se suministrará premontado con eyector de collar **2** y liberador de mordazas **3**, colocados como se muestra en la ilustración.
- Colocar el aprietamordazas **4** sobre la pila montada, deslizar hasta el final de la mesa de trabajo y con un dedo empujar la pila completamente dentro del aprietamordazas **4**.
- Atornillar el adaptador aprietamordazas **10** completamente en el conjunto del aprietamordazas. El borde del adaptador del aprietamordazas **10** debe estar en contacto con la parte posterior del aprietamordazas **4**.

Instrucciones de montaje

- Insertar el bloqueo de pinzas 9 en el aprietamordazas 4. Desatornillar el adaptador del aprietamordazas 10 hasta que el bloqueo de pinzas 9 se deslice en la ranura más próxima. El bloqueo de pinzas 9 debe estar nivelado con el exterior del aprietamordazas 4.
- Atornillar el adaptador del aprietamordazas 10 en el vástago del pistón hasta que la cara posterior del adaptador del aprietamordazas 10 sobresalga aproximadamente 5mm de la cara frontal del adaptador de la máquina.
- Aplicar Loctite® 243 al tornillo de bloqueo 11 e insertar en el adaptador del aprietamordazas 10. Girar el aprietamordazas 4 dentro del vástago del pistón en cualquier dirección hasta que el tornillo de bloqueo 11 se inserte en la ranura más próxima del vástago del pistón. El tornillo de bloqueo 11 se debe insertar de manera que quede nivelado con el exterior del adaptador del aprietamordazas 10.
- Colocar los anillos divisores sobre la carcasa 1 y el adaptador de la máquina. Empujar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 4 y dentro de la máquina para asentar los anillos divisores.
- Deslizar el manguito o retén sobre los anillos divisores e instalar el anillo elástico de retención 12 en la carcasa 1.
- La correcta instalación de la boquilla se puede calibrar por el movimiento libre de la cola de tamaño correcto a través de las mordazas montadas en la boquilla.

Instrucciones de mantenimiento

- Retirar la boquilla utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deben sustituirse todos los componentes dañados o gastados.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas 5.
- Comprobar que el eyector de collar 2, el seguidor 6, el manguito 8 y los anillos tóricos 7 no estén dañados.
- Para quitar un eyector de collar 2 dañado o gastado cortar en un punto entre la pestaña del eyector y el final del aprietamordazas 4. El eyector de collar 2 y el liberador de mordazas 3 se pueden separar y sacar del aprietamordazas 4.
- Para montar un eyector de collar 2 y un liberador de mordazas 3 nuevos en el aprietamordazas 4, primero asegurarse de que las roscas estén limpias antes de aplicar Loctite® 243 y atornillar las dos piezas conjuntamente en el aprietamordazas 4.
- Efectuar el montaje según se indica en "Instrucciones de montaje".

Since 1922 Since 1936

0040



AUSTRALIA

Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8 Tel: +1 905 364 0664

+800 268 9947 Fax: +1 905 364 0678 +800 594 7661

infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S.

Bat. Le Monet Paris Nord 2 9 Allée des Impressionistes CS 59328 Villepinte 95941 Roissy CDG Cedex Tel: +33 (0) 149 909500 Fax: +33 (0) 149 909550

AvdelFrance@infastech.com

GERMANY

Avdel Deutschland GmbH

Rotenburger Str. 28 30659 Hannover

Tel: +49 (0)511 7288 0 Fax: +49 (0)511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.co

INDIA

Infastech Fastening Technologies
India Private Limited

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu

Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALY

Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20861 Brugherio (MB) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kalsha

Fax: +81 45 947 1205

info@infastech.co.jp

Center Minami SKY,
3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku,
Yokohama-city,
Kanagawa Prefecture
Japan 224-0032
Tel: +81 45 947 1200

MALAYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd Lot 63, Persiaran Bunga

Tanjung 1,

Senawang Industrial Park 70400 Seremban

Negeri Sembilan Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101 info-my@infastech.com

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd.

32-9, Jik-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea, 464-090 Tel: +82 1661 6342 +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

SPAIN

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa

Ctra. de Toledo, km 7.8

28919 Leganés (Madrid) Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Dist. Tainan City Taiwan, R.O.C. 71841

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758

info-tw@infastech.com

THAILAND

Infastech Thai Co., Ltd

64/132 Moo 4 Tambon Pluakdaeng Amphur Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand

Tel: +66 (0) 38 656360 Fax: +66 (0) 38 656346 info-th@infastech.com

UNITED KINGDOM Avdel UK Limited

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY

Tel: +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

USA

Avdel USA LLC

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 Tel: +1 704 888 7100 Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

Infastech (Decorah) LLC

1304 Kerr Drive Decorah, IA 52101 Tel: +1 563 382 4216 Fax: +1 563 387 3540

Manual No. Issue Change Note No. 07900-00905 D 12/153

www.avdel-global.com www.infastech.com

AV™, Autosert® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut®, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Infalok®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® and Viking 360® are trademarks of Avdel UK Limited. eRiv™, Infastech®, NeoSpeed® and Our Technology, Your Success™ are trademarks of Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. The names and logos of other companies mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

This document is for informational purposes only. Infastech makes no warranties, expressed or implied, in this document. Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy. Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.

© 06.2012 Infastech